

LISTA DE COMANDOS GPS ST-906

Los comandos deben enviarse como se indica en el ejemplo COMANDO al NUM GPS: _____

J31768232-7 MOD:03/08/2017

DESCRIPCION DEL COMANDO	FUNCIÓN	EJEMPLO COMANDOS	RESPUESTA TRACKER	
Permite configurar 1 número celular AUTORIZADO	GUARDAR 1 número en la memoria del GPS	04265558880000(ESPACIO)1	SET OK	*3 números autorizados
UBICACIÓN Del vehículo	Solicitud de UBICACIÓN por coordenadas	6690000	SET OK	
UBICACIÓN Del vehículo	LLAMAR AL N° GPS		LOCALIZACIÓN DEL VEHICULO	
Verificar Status del GPS, Alarmas activas y Modo de trabajo	FUNCIONAMIENTO DE GPS	RCONF	OPERATIVIDAD del GPS	
Configurar Zona Horaria y fecha	ACTUALIZA FECHA Y HORA DEL GPS	8960000W04	SET OK	
Alarma de Batería Baja		BATERÍA DEL GPS		low battery + lat/long
Alarma de Corte de Energía		BATERÍA DEL VEHÍCULO		power alarm + lat/long.
Este comando ACTIVA el mensaje de alerta del movimiento ó desconexión de los bornes de la batería del vehículo	Habilitar mensaje de Alarma corte de Energía	110000	SET OK	BATERIA
Este comando DESACTIVA el mensaje de alerta cuando desconectan los bornes de la batería del vehículo	Deshabilitar mensaje de Alarma corte de Energía	100000	SET OK	
Habilita envío de alarma de entrada y salida del perímetro asignado	<u>ACTIVA</u>	2110000	SET OK	
Deshabilita envío de alarma por entrada ó salida del perímetro asignado	<u>DESACTIVA</u>	2100000	SET OK	
Habilita registro de kilometraje recorrido	<u>ACTIVA</u>	1420000MKilometraje Actual	SET OK	
Revisar estadística de kilometraje recorrido	Estadística	1430000		
El Monitor solo permite llamar y escuchar pero NO envía SMS de ubicación del vehículo	<u>ACTIVA</u> el micrófono	66	El GPS llamara al administrado solicitante	MICRÓFONO
Deshabilita envío de coordenadas diariamente a una hora específica	<u>DESACTIVA</u>	6650000OFF	SET OK	
Corte de Energía del Motor	<u>DESACTIVA</u> La corriente	9400000	SET OK	APAGAR MOTOR
Restaurar Energía del Motor	<u>ACTIVA</u> La corriente	9410000	SET OK	
Habilita alarma cuando rebasa una velocidad previamente comandada con 3 dígitos	ACTIVA	1220000 110	SET OK	VELOCIDAD
Cancelar alarma Velocidad	DESACTIVA	1220000 0	SET OK	(SPEED)
Activa Presionando el botón y envía mensajería cada 3 minutos.	ACTIVA	Presione el Botón por 5 Seg Aprox.		BOTÓN DE PÁNICO

NOTA IMPORTANTE

Al no recibir el mensaje con el reporte diario de su Equipo GPS, debe notificarnos a través de los teléfonos 0291-3143736 / 0412-9795694 o en nuestra Pág. Web: www.mundogps.com.ve opción **Requerimientos en Línea Para Clientes**.
Recuerde que NO recibir el mensaje indica que su equipo no está funcionando correctamente

SIGNIFICADO MENSAJES DE

ACC ALARM: INDICA QUE FUE ENCENDIDO EL VEHICULO.

STATUS:SOS (BOTON DE PANICO): INDICA QUE OCURRE UNA EMERGENCIA. 1ER ADMIN. RECIBE SMS / 2DO Y 3ER ADMIN. RECIBEN LLAMADA.

SPEED (VELOCIDAD): INDICA QUE EXCEDIERON EL LIMITE DE VELOCIDAD, PREVIAMENTE ACTIVADO CON TRES (3) DIGITOS ENVIADOS.

LOW POWER ALARM (BATERIA GPS): INDICA QUE LOS BORNES DE LA BATERIA DEL VEHÍCULO LOS ESTAN MANIPULANDO.

COMANDO	ACTIVADO	DESACTIVADO
Modo de trabajo		
Entradas y salidas		
Alarma de Exceso de Velocidad		
Kilometraje		
Modo Llamada		
Envío de localización diaria		
Alarma ACC vía SMS		
Alarma ACC vía Llamada		
Alarma desconexión batería		

MUNDO GPS LE RECUERDA:

El dispositivo de seguridad GPS TRACKER posee 3 meses de garantía que incluyen las revisiones que amerite el mismo y los accesorios una garantía de 6 meses una vez instalado dicho equipo en el vehículo, el cliente firma consciente que conoce y acepta los términos de garantía que maneja la empresa MundoGPS.

Para hacer valida su garantía es necesario enviar un requerimiento en línea para clientes a través de la pagina web www.mundogps.com.ve, para tener soporte y control.

Debe cancelar a tiempo la renta de su equipo GPS para garantizar la operatividad del mismo. (Se sugiere cancelar 5 días antes de la fecha de corte de su renta, recuerde que una vez recibido el pago vía transferencia el proceso para validar el mismo tarda de 24 a 48 Hrs, una vez finalizado su factura será enviada vía correo electrónico).

Solicite la ubicación del vehículo, llamando al n° celular asignado del GPS y le devolverá un mensaje, informando localización.

El GPS sólo responderá a los números administrados. (Acepta un máximo de 3 números celulares).

La activación de comandos se hace a través de mensajes de texto enviados al N° celular asignado al GPS

El comando de apagado del motor debe activarse solo en casos de estricta emergencia

En caso de cambiar de numero o perdida teléfono celular, se debe desincorporar de la memoria del GPS.

Es importante MONITOREAR la plataforma web

En caso de presentar alguna falla con el sistema o equipo GPS, envíe un requerimiento a través de la opción requerimientos en línea para clientes en nuestra página web www.mundogps.com.ve.

Se recomienda realizar cambio de batería del equipo GPS anualmente para garantizar su funcionamiento.

Nº ASIGNADO:

FECHA DE CORTE:



USUARIO:

CLAVE:

GRACIAS POR ELEGIR NUESTROS SERVICIOS. NO DUDE EN VISITARNOS WWW.MUNDOGPS.COM.VE
DONDE GUSTOSAMENTE CANALIZAREMOS SUS REQUERIMIENTOS, CONSULTAS Y PAGOS.