

LISTA DE COMANDOS GPS TRACKER

Los comandos deben enviarse como se indica en el ejemplo COMANDO al NUM GPS ADO:

J31768232-7

MOD:08/03/2017

DESCRIPCION DEL COMANDO	FUNCION	EJEMPLO COMANDOS ↓	RESPUESTA TRACKER	
Permite configurar 1 número celular AUTORIZADO	GUARDAR 1 número en la memoria del GPS reconozca	admin123456(ESPACIO) 04266926556	admin ok	*Hasta 4 números autorizados
Permite borrar 1 número celular AUTORIZADO	Eliminar 1 número previamente guardado	noadmin123456(ESPACIO) 04266926556	noadmin ok	
UBICACIÓN Del vehículo	LLAMAR AL N° GPS		LOCALIZACION DEL VEHICULO	
Verificar Status del GPS, los 4 primeros parametros deben estar ON	FUNCIONAMIENTO DE GPS	check123456	OPERATIVIDAD del GPS	
Configurar Zona Horaria y fecha	ACTUALIZA FECHA Y HORA DEL GPS	time(ESPACIO)zone123456(ESPACIO)-4	time ok	
Alarma de Batería Baja		BATERÍA DEL GPS	low battery + lat/long	
Alarma de Corte de Energía		BATERÍA DEL VEHÍCULO	power alarm + lat/long.	
Este comando ACTIVA el mensaje de alerta del movimiento ó desconexión de los bornes de la batería del vehículo	Habilitar mensaje de Alarma corte de Energía	extpower123456(ESPACIO)on	extpower on ok	BATERIA
Este comando DESACTIVA el mensaje de alerta cuando desconectan los bornes de la batería del vehículo	Deshabilitar mensaje de Alarma corte de Energía	extpower123456(ESPACIO)off	extpower off ok	(POWER ALARM)
Habilitar Alarma cuando ocurre el encendido del vehículo o cualquier evento que suceda primero en caso que tenga sensores.	ACTIVA	arm123456	Tracker is activated	AVISOS DE:
Cancelar Alarma de encendido, tambien deshabilita los sensores en caso que posea	DESACTIVA	disarm123456	Tracker is deactivated	<small>(ENCENDIDO ACC FUERTA DOOR ALARM GOLFE SENSOR ALARM s66 si aplica)</small>
Habilita alarma de Movimiento del vehículo que esta estacionado	ACTIVA	move123456	move ok	MOVIMIENTO
Cancelar Alarma de Movimiento	DESACTIVA	nomove123456	nomove ok	(MOVE)
El Monitor solo permite llamar y escuchar pero NO envia SMS de ubicación del vehículo	ACTIVA el microfono	monitor123456	monitor ok	MICRÓFONO
Modo Tracker permite que recibas nuevamente la ubicación de tu vehículo cuando llamas.	DESACTIVA el microfono	tracker123456	tracker ok	(PARA ESCUCHAR LLAMO AL NUM GPS)
Corte de Energía del Motor, POR DEBAJO DE LOS 20 km/h	CORTA LA CORRIENTE	stop123456	stop engine Succeed	APAGAR MOTOR
Restaurar Energía del Motor	RESTAURA LA CORRIENTE	resume123456	resume engine Succeed	
Habilita alarma cuando rebasa una velocidad previamente comandada con 3 digitos obligatorio	ACTIVA	speed123456(ESPACIO)120	speed ok	VELOCIDAD
Cancelar alarma Velocidad	DESACTIVA	nospeed123456	nospeed ok	(SPEED)
Activa Presionando el boton y envia mensajería cada 3 minutos.	ACTIVA	Presione el Botón por 3 Seg Aprox.	help me!	BOTÓN DE PÁNICO
Desactiva Botón de Pánico	DESACTIVA	help(ESPACIO)me!	help OK	(HELP ME)

NOTA IMPORTANTE

En caso que su equipo celular no tenga acceso a internet usted puede transcribir las coordenadas en el buscador googlemaps y visualizar en el mapa la ubicación geográfica de su vehículo.

maps.google.com.ve
maps.google.com



Ejemplo:9.xxx , - 63.xxx
LAT LONG



SIGNIFICADO DE LOS MENSAJES DE ALERTA:

ACC ALARM: INDICA QUE FUE ENCENDIDO EL VEHICULO LO DESACTIVA: **disarm123456**
 (ALERTA ENCENDIDO DEL MOTOR)
 (ASI MISMO SI ADQUIERE SENSORES INDICARA: ALERTA DE GOLPE "SENSOR ALARM" Y ALERTA DE APERTURA DE PUERTA "DOOR ALARM")

(BOTON DE PANICO)
HELP ME!: INDICA QUE OCURRE UNA EMERGENCIA (ENTRE EN ESTADO DE PANICO). LO DESACTIVA: **help me!**

(VELOCIDAD)
SPEED: INDICA QUE EXCEDIERON EL LIMITE DE VELOCIDAD, PREVIAMENTE ACTIVADO CON TRES (3) DIGITOS ENVIADOS. LO DESACTIVA: **nospeed123456**

(MOVIMIENTO)
MOVE: INDICA QUE EL VEHICULO ESTA EN MOVIMIENTO LO DESACTIVA: **nomove123456**

(BATERIA)
POWER ALARM: INDICA QUE LOS BORNES DE LA BATERIA DEL VEHICULO LOS ESTAN MANIPULANDO; LO DESACTIVA: **extpower123456off**

NOTA IMPORTANTE:

- . EL DISPOSITIVO DE SEGURIDAD GPS TRACKER POSEE 3 MESES DE GARANTIA CONJUNTO A LAS REVISIONES QUE AMERITE EL MISMO Y LOS ACCESORIOS CON UNA GARANTIA DE 6 MESES UNA VEZ INSTALADO DICHO EQUIPO EN EL VEHICULO, EL CLIENTE FIRMA CONCIENTE, CONOCE Y ACEPTA LOS TERMINOS DE GRANTIA QUE MANEJA LA EMPRESA DE MUNDOGPS.
- . ES NECESARIO ENVIAR UN REQUERIMIENTO EN LINEA PARA CLIENTES POR LA PAGINA WEB DE MUNDOGPS, PARA TENER SOPORTE DE SU GARANTIA.

MUNDO GPS LE RECUERDA:

- * MANTENER SIEMPRE AL DIA EL PAGO DE SU RENTA MUNDO GPS. (SUGERENCIA PAGAR TRES A CUATRO DIAS ANTES)
- *SOLICITE LA UBICACIÓN DEL VEHÍCULO, LLAMANDO AL N° CELULAR ASIGNADO DEL GPS Y DEVOLVERA UN MENSAJE, informando localizacion.
- * EL GPS SÓLO RESPONDERA A LOS NUMEROS ADMINISTRADOS. Acepta un máximo de 5 números celulares.
- * LA ACTIVACION DE COMANDOS SE HACE A TRAVÉS DE MENSAJES DE TEXTO ENVIADOS AL N° CELULAR ASIGNADO AL GPS.
- * ES IMPORTANTE, DESACTIVAR LAS FUNCIONES, PARA NO AGOTAR LA MENSAJERIA DE TEXTO DEL PLAN DE LA LINEA DEL GPS.
- * EL GPS ENVIARA MENSAJE DE TEXTO CADA 3 MINUTOS, PARA RECORDAR QUE UNA FUNCIÓN ESTA ACTIVA A TODOS LOS NUMEROS ADMINISTRADOS.
- * AL ACTIVAR LA FUNCIÓN DE AVISO DE ENCENDIDO DEL VEHÍCULO (ACC), ESTE NO BLOQUEA EL ENCENDIDO, SÓLO AVISARA QUE FUE ENCENDIDO.
- * EL COMANDO STOP DEBE ACTIVARSE SOLO EN CASOS DE **ESTRICTA EMERGENCIA**, NO PUEDE UTILIZARSE COMO CORTA CORRIENTE PERMANENTE.
- * EL GPS NO APAGARA EL VEHICULO, SINO SE ENVA EL MENSAJE (STOP123456) PARA ACTIVAR DICHA FUNCIÓN DE APAGADO.
- * ES IMPORTANTE, DESACTIVAR LA FUNCIÓN DE LA BATERIA (**extpower123456(ESPACIO)off**), CUANDO SE VAYAN A MANIPULAR LOS BORNES DE LA MISMA.
- * EL USUARIO DEBERA ACTIVAR LA FUNCIÓN DE LA BATERIA PARA PODER RECIBIR LAS ALERTAS DE CORTE DE ENERGIA (**POWER ALARM**).
- *EL GPS ENVIARA UNA ALERTA AL ESTAR MUCHO TIEMPO SIN CARGA DE LA BATERIA DEL VEHICULO (MAXIMO 5 A 6 HORAS DE SU BATERIA ALTERNA).
- * UNA VEZ CONECTADO LOS BORNES DE LA BATERIA DEL VEHICULO, EL GPS VUELVE A ENCENDERSE.
- * DEBERA VOLVER A **ADMINISTRAR** LOS NUMEROS DE CELULAR, CUANDO SE HA ESTADO LARGO TIEMPO CON LA BATERIA DESCONECTADA.
- * EN CASO DE CAMBIAR DE NUMERO O PERDIDA TELEFONO CELULAR, SE DEBE DESINCORPORAR DE LA MEMORIA DEL GPS.
- * EL MICROFONO LUEGO DE ESCUCHAR EN LA CABINA (**EL VEHICULO**), DEBERA DESACTIVARSE, ES NECESARIO COLOCARLO EN MODO TRACKER DE LO CONTRARIO; EL GPS YA NO EMITIRA RESPUESTA DE UBICACIÓN O ACTIVACIÓN DE COMANDOS.
- * ES IMPORTANTE MONITOREAR CONSTANTEMENTE DE LA PLATAFORMA, YA QUE, DE NO SER UTILIZADA POR 15 DIAS LA LICENCIA **ORANGE** BLOQUEA AUTOMATICAMENTE EL USUARIO. PARA REACTIVARLO SE DEBE ESPERAR UN LAPSO DE 3 A 6 MESES.
- * FALLAS CON EL SISTEMA O EQUIPO GPS, DIRJASE A LA PAGINA **WWW.MUNDOGPS.COM.VE**, BUSQUE EL RECUADRO DE REQUERIMIENTOS EN LINEA PARA CLIENTES Y ENVIÉ UN REQUERIMIENTO; EL CUAL SERA REPONDIDO LO MAS PRONTO POSIBLE.
- * SE RECOMIENDA REALIZAR CAMBIO DE BATERIA DEL EQUIPO GPS ANUALMENTE PARA GARANTIZAR SU FUNCIONAMIENTO.

Nº ASIGNADO:	FECHA DE CORTE:
1) TRACKER II ORANGE	PLATAFORMA SELECCIONADA: 2) GTRMAX 3) VE WEB
USUARIO:	CONTRASEÑA:

GRACIAS POR ELEGIR NUESTROS SERVICIOS, NO DUDE EN VISITARNOS **WWW.MUNDOGPS.COM.VE**
 DONDE GUSTOSAMENTE CANALIZAREMOS SUS REQUERIMIENTOS, CONSULTAS Y PAGOS.

