


DK19 (4G)

PROGRAMACION BASICA

Url# (conocer ubicación)

Respuesta: fecha, hora y link de ubicación




(APAGAR MOTOR)



Relay,1#

Respuesta: Relay 0 OK

(ENCENDER MOTOR)



Relay,0#

Respuesta: Relay 1 OK

(RECIBIR AVISOS AL ENCENDER EL VEHICULO VIA SMS)



ACCALM,ON,1#(activar alarma acc)

Respuesta:ACCALM:1,OK

(RECIBIR AVISOS AL DESCONECTAR BATERIA VIA SMS)



POWERALM,ON,1,10,10,#(enviar alerta al desconectar batería)

Respuesta: POWERALM:ON,2,10,10

(NO RECIBIR AVISOS AL DESCONECTAR BATERIA VIA SMS)

POWERALM,OFF#

Respuesta: POWERALM:OFF